LED100W 图案摇头灯 YG-M014

16 通道	通道属性
1	总调光
2	辅光
3	调光
4	切光/频闪
5	X
6	Y
7	XY 速度
8	颜色轮
9	固图
10	动图
11	动图旋转
12	棱镜
13	调焦
14	X 微调
15	Y 微调
16	复位

COLOUR

BIT	EFFECT	效果
255	FAST ROTATION	快速旋转
……	……	……
80	SLOW ROTATION	慢速旋转
75-79	PINK+ WHITE	粉红+白色
70	LAVENDER+ PINK	淡紫+粉红
65	LIGHT GREEN+ LAVENDER	浅绿+淡紫
60	GREEN+ LIGHT GREEN	深绿+浅绿
55	AQUAMARINE+ GREEN	碧绿+深绿
50	ORANGE+ AQUAMARINE	橙色+碧绿
45	RED+ ORANGE	深红+橙色
40	WHITE+ RED	白色+深红
35-39	PINK	粉红
30	LAVENDER	淡紫
25	LIGHT GREEN	浅绿

粤光灯光

20	GREEN	深绿
15	AQUAMARINE	碧绿
10	ORANGE	橙色
5	RED	深红
0	WHITE	白色

GOBO1 ROTATION

BIT	EFFECT	效果
255	FAST ROTATION	快速旋转（反向）
……	……	……
193	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）
191-192	STOP	停止
190	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）
……	……	……
128	FAST ROTATION	快速旋转（正向）
127	FAST ROTATION	快速旋转（正向）
……	……	……
64	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）
0-63	POSITION	动图角度调节

PRISM

BIT	EFFECT	效果
255	PRISM FAST ROTATION	棱镜快速旋转
……	……	……
15	PRISM SLOW ROTATION	棱镜慢速旋转
10-14	PRISM INSERTED	插入棱镜
0-9	PRISM EXCLUDED	移开棱镜

GOBO

BIT	EFFECT	效果
250-255	GOBO7 SHAKE, SLOW to FAST	图案 7 慢到快抖动
……	……	……
221-225	GOBO1 SHAKE, SLOW to FAST	图案 1 慢到快抖动
220	FAST ROTATION	快速旋转（正向）
……	……	……
135	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）
130-134	STOP	停止
129	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）
……	……	……
80	FAST ROTATION	快速旋转（反向）
70-79	GOBO 7	图案 7
60	GOBO 6	图案 6

粤光灯光

50	GOBO 5	图案 5
40	GOBO 4	图案 4
30	GOBO 3	图案 3
20	GOBO 2	图案 2
10	GOBO 1	图案 1
0	WHITE	白色

RESET

BIT	EFFECT	效果
254-255	COMPLETE RESET	全部电机复位（在相应区域停留5秒之后开始复位）
0-99	UNUSED RANGE	无效区域

DIMMER ALL

BIT	EFFECT	效果
255	100%	亮度 100%
……	……	……
0	0%	亮度 0%

EFFECT

BIT	EFFECT	效果
32-255	效果 1-效果 22	每10个数值一个效果
28-31	白光	
24-27	紫色	
20-23	青色	
16-19	黄色	
12-15	蓝色	
8-11	绿色	
4-7	红色	
0-3	无	无

STOP/STOBE

BIT	EFFECT	效果
252-255	UNUSED	无效区域（由调光通道控制）
251	FAST STROBE	快速频闪
……	……	……
4	SLOW STROBE	慢速频闪
0-3	UNUSED	无效区域（由调光通道控制）

PAN（略）

PAN FINE（略）

TILT（略）

TILT FINE（略）

粤光灯光

PAN-TILT TIME

	Timing Channel	**Channel function**
0-255	Pan-Tilt time	Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine)255 SLOW SPEED…… 0 FAST SPEED

- FOCUS

BIT	**EFFECT**	**效果**
255	100%	调
……	……	……
0	0%	调

粤光灯光