

YG-M032 通道表

通道数	通道内容	
	20CH (常规出厂模式)	25CH
1	颜色	颜色
2	切光/频闪	色盘微调
3	调光	频闪
4	固定图案盘	调光
5	效果图案盘	调光微调
6	效果图案自转	固定图案
7	棱镜 1	旋转图案
8	棱镜 1 自转	图案自转
9	棱镜 2	自转微调
10	棱镜 2 自转	棱镜 1
11	X 轴	棱镜 1 自转
12	X 轴微调	棱镜 2
13	Y 轴	棱镜 2 自转
14	Y 轴微调	X 轴
15	X/Y 轴速度	X 轴微调
16	线性放大	Y 轴
17	调焦	Y 轴微调
18	雾化	X/Y 轴速度
19	灯泡控制	线性放大
20	复位	放大微调
21		调焦
22		调焦微调
23		雾化
24		灯泡控制
25		复位

通道内容数值:

20 通道	25 通道	功能	通道数值	效果
1	1	颜色盘	000-004	
			005 -009	
			010 - 014	白光
			015 - 019	白光+颜色 1
			020 - 024	颜色 1
			025 - 029	颜色 1+颜色 2
			030 - 034	颜色 2
			035 - 039	颜色 2+颜色 3
			040 - 044	颜色 3
			045 - 049	颜色 3+颜色 4
			050 - 054	颜色 4
			055 - 059	颜色 4+颜色 5
			060 - 064	颜色 5
			065 - 069	颜色 5+颜色 6
			070 - 074	颜色 6
			075 - 079	颜色 6+颜色 7
			080 - 084	颜色 7
			085 - 089	颜色 7+颜色 8
			090 - 094	颜色 8
			095 - 099	颜色 8+颜色 9
			100 -104	颜色 9
			105 -109	颜色 9+颜色 10
			110 -114	颜色 10
			115 -119	颜色 10+颜色 11
			120 -124	颜色 11
			125 -129	颜色 11+颜色 12
			130 -134	颜色 12
			135 -139	颜色 12+白光
			140-200	正向流水（由快到慢）
			201-255	反向流水（由慢到快）
	2	颜色微调	000-255	颜色微调
2	3	频闪	000-003	光闸关闭
			004-250	频闪由慢到快
			251-255	光闸打开→（由调光通道控制）
3	4	调光	000-255	由暗到亮
	5	调光微调	000-255	调光微调

4	6	固定图案盘	000 - 004 005 - 009 010 - 014 015 - 019 020 - 024 025 - 029 030 - 034 035 - 039 040 - 044 045 - 049 050 - 054 055 - 059 060 - 064 065 - 069 070 - 074 075 - 079 080 - 084 085 - 089 090 - 094 095 - 099 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 119 120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139 140 - 200 201 - 255	固图 1 固图 2 固图 3 固图 4 固图 5 固图 6 固图 7 固图 8 固图 9 固图 10 固图 11 固图 12 固图 13 固图 14 固图 1 抖动 (由慢到快) 固图 2 抖动 (由慢到快) 固图 3 抖动 (由慢到快) 固图 4 抖动 (由慢到快) 固图 5 抖动 (由慢到快) 固图 6 抖动 (由慢到快) 固图 7 抖动 (由慢到快) 固图 8 抖动 (由慢到快) 固图 9 抖动 (由慢到快) 固图 10 抖动 (由慢到快) 固图 11 抖动 (由慢到快) 固图 12 抖动 (由慢到快) 固图 13 抖动 (由慢到快) 固图 14 抖动 (由慢到快) 反向流水 (由快到慢) 正向流水 (由慢到快)
5	7	效果图案盘	000 - 009 010 - 019 020 - 029 030 - 039 040 - 049 050 - 059 060 - 069 070 - 079 080 - 089 090 - 099 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 119	图案 1 图案 2 图案 3 图案 4 图案 5 图案 6 图案 7 图案 8 图案 9 图案 10 图案 1 抖动 (由慢到快) 图案 2 抖动 (由慢到快) 图案 3 抖动 (由慢到快) 图案 4 抖动 (由慢到快)

			120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139 130 - 134 135 - 139 140 - 200 201 - 255	图案 5 抖动 (由慢到快) 图案 6 抖动 (由慢到快) 图案 7 抖动 (由慢到快) 图案 8 抖动 (由慢到快) 图案 9 抖动 (由慢到快) 图案 10 抖动 (由慢到快) 反向流水 (由快到慢) 正向流水 (由慢到快)
6	8	效果图案旋转	000-127 128-191 192-255	角度调节 反向快速旋转到慢速旋转 正向慢速旋转到快速旋转
	9	效果图案旋转微调	000-255	玻璃图案旋转微调
7	10	棱镜 1	000-127 128-255	棱镜 1 弹出 棱镜 1 切入
8	11	棱镜 1 旋转	000-127 128-191 192-255	棱镜角度调节 正向旋转 (由快到慢) 反向旋转 (由慢到快)
9	12	棱镜 2	000-127 128-255	棱镜 2 弹出 棱镜 2 切入
10	13	棱镜 2 旋转	000-127 128-191 192-255	棱镜角度调节 正向旋转 (由快到慢) 停止 反向旋转 (由慢到快)
11	14	X 轴	000-255	水平 540 度扫描
12	15	X 轴微调	000-255	水平 1.2 度微调
13	16	Y 轴	000-255	垂直 270 度扫描
14	17	Y 轴微调	000-255	垂直 1.2 度微调
15	18	XY 速度	000-255	速度由快到慢
16	19	放大	000-255	图案清晰度由远到近
	20	放大微调	000-255	放大微调
17	21	调焦	000-255	图案清晰度由远到近
	22	调焦微调	000-255	调焦微调
18	23	雾化	000-127 128-255	无 雾化片切入
19	24	灯泡控制	000-049 050-099 150-255	无效区域 熄灭灯泡 点亮灯泡
20	25	复位	000-049 050-099 150-199 200-255	无效区域 大电机 (XY 轴) 复位 小电机复位 全部电机复位

粵光燈光